

Laidų išvedimo schema track'erių prijungimui

- laidai turi būti išvesti į automobilio saloną, ant priekinės panelės
- laido ilgis salone 50cm
- Bus dedami 2 GPS Trekeriai (pagrindinis + papildomas)
- Išvesti laidai turi turėti pastovią įtampą

